



TRINOL ELEKTRONISK MUSEFÆLDE

Brugsanvisning

Til at anbringe lokkemaden i fælden bruges en plastik- eller trækniv. Lokkemaden (brug f.eks. peanut butter) placeres i fælden ved at åbne låget og ligge det i den lille fordybning mellem den bagerste metalplade og bagpladen. Herefter indsættes batterier i fælden. Sørg for at enheden er slukket (knappen trykkes mod "0") og indsæt 4 x AA-batterier. Find den optimale placering for fælden, ved at identificere steder med museaktivitet. Placer fælden på gulvet med åbningen parallelt med væggen på et sted, hvor der er observeret aktivitet. Fælden er beregnet til indendørs anvendelse f.eks. i spisestuer, køkkener, på hoteller eller andre steder, hvor mus opholder sig. Tænd enheden (tryk knappen mod "-"). Enheden starter op. Når det grønne lys blinker én gang, efterfulgt af et rødt blink, er fælden aktiv. Ved lavt batteriniveau blinker den røde og grønne lampe hvert tredje sekund, mens fælden er tændt. Husk altid at slukke fælden, inden batterierne skiftes. Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal anvendes i en længere periode.

OBS! Rør ikke ved enheden når den er tændt. Undgå kontakt med metalpladerne for at undgå utilsigtet stød. Rør ikke bunden af enheden.

Virkning

Før fælden aktiveres skal den lille dør ved fældens indgang åbnes. Når musen berører pedalen inde i fælden lukker døren og musen er fanget i fælden. Fældens elektriske kredsløb aktiveres når musen træder på de to bagerste metalplader i fældens kammer. Indikatorlampen blinker for at indikere, at der er en mus i fælden, og at den skal tømmes.

Tømming og rengøring

Sluk fælden og vent et minut, før den døde mus fjernes. Fjern batterierne og skil fældens kammer fra de elektriske dele ved at skubbe dem fra hinanden, som angivet ved pilene, før fælden rengøres. Brug et rengøringsmiddel til at fjerne lugten af den døde mus, for ikke at afholde andre mus fra at komme til fælden. Tør fælden og lad den efterfølgende lufttørre, indtil den er helt tør. Genindsæt derefter batterierne. Fælden er klar til brug igen.

Egenskaber og funktioner

Slå mus ihjel ved hjælp af elektrisk stød. Kammerdesignet gør enheden let at rengøre. Indeholder en sikkerhedskontakt, således at utilsigtet elektrisk stød mod en person undgås. Fælden har lavt strømforbrug, som giver den en lang levetid/driftsperiode. Det er muligt at tilslutte fælden til stikkontakten med en DC 6V, 1A adapter. Batterier og DC 6V, 1A adapter medfølger ikke.

Advarsler

Uhensigtsmæssig brug af produktet kan føre til elektrisk stød eller alvorlig skade. Holdes væk fra børn, kæledyr og antændelige materialer. Bør ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser, brandfarlige væsker eller tørt brændbart materiale, der kan forårsage brand eller eksplosioner. Brug aldrig produktet på våde overflader for at undgå elektrisk stød. Dette produkt er et elektrisk produkt – berør ikke metalpladerne, når apparatet er tændt. Hold produktet væk fra væsker. Hold pacemakere og andre livsunderstøttende enheder mindst 30 cm væk. Kontakt din læge, hvis du får stød.



TRINOL ELEKTRISK MUSEFELLE

Brugsanvisning

Brug en plast- eller trekniv til å plassere lokkematen i fellen. Lokkematen (f.eks. peanøtt-smør) plasseres i fellen ved å åpne lokket og legge lokkematen i den lille fordybningen mellom den bagerste metallplaten og bakplaten. Deretter settes batteriene inn i fellen. Kontroller at apparatet er slått av (skriv knappen mot «0»), og sett inn 4 x AA-batterier. Finn den optimale plasseringen for fellen ved å se etter steder med museaktivitet. Plasser fellen på gulvet med åpningen parallelt med veggen på et sted der det er observert aktivitet. Inngangen til fellen skal vende parallelt med veggen. Fellen er konstruert for bruk innendørs, f.eks. på spiserom, kjøkken, hoteller eller andre steder der mus befinner seg. Slå på apparatet (skriv knappen mot «-»). Apparatet startes. Når det grønne lyset blinker én gang, etterfulgt av et rødt blink, er fellen aktiv. Ved lavt batterinivå blinker den røde og grønne lampen en gang hvert tredje sekund når fellen er slått på. Husk alltid å slå av fellen før batteriene skiftes. Ta batteriene ut av apparatet hvis det ikke skal brukes på en lang stund. OBS! Ikke berør apparatet når det er slått på. Ikke berør metallplatene, ellers kan du få elektrisk stød. Ikke berør bunnen av apparatet.

Virkning

Før fellen aktiveres skal den lille døren ved fellens inngang åpnes. Når musen berører pedalen inne i fellen, lukkes døren og musen er fanget i fellen. Fellens elektriske kredsløb aktiveres når musen trår på de to bakerste metallplatene i fellens kammer. Indikatorlampen blinker for å vise at der er mus i fellen og at den skal tømmes.

Tømming og rengjøring

Slå av fellen og vent i ett minutt før den døde musen fjernes. Fjern batteriene og skill fellens kammer fra de elektriske delene ved å dytte dem fra hverandre, som angitt av pilene, før fellen rengjøres. Bruk et rengjøringsmiddel til å fjerne lukten av den døde musen, slik at andre mus ikke lar være å gå i fellen. Tørk av fellen og la den lufttørke til den er helt tørr. Sett deretter tilbake batteriene. Fellen er klar til bruk igjen.

Egenskaper og funksjoner

Tar livet av mus ved hjelp av elektrisk stød. Romutformingen gjør at apparatet er lett å rengjøre. Er utstyrt med sikkerhetsbryter, slik at personer ikke skal få utilsiktet elektrisk stød. Fellen har lavt strømforbruk, noe som gir lang levetid/brukstid. Fellen kan kobles til stikkontakten med en DC 6V, 1A-adapter. Batterier og DC 6V, 1A-adapter er ikke inkludert.

Advarsler

Feil bruk av produktet kan føre til elektrisk stød eller alvorlig personskade. Må ikke anvendes i nærheten av brennbare gasser, brannfarlige væsker eller tørt brennbart materiale, som kan forårsake brann eller eksplosjoner. Oppbevares utilgjengelig for barn, kjæledyr og brennbare materialer. Bruk aldri produktet på våte overflater, ellers kan du få elektrisk stød. Dette produktet er et elektrisk produkt – ikke berør metallplatene når apparatet er slått på. Hold apparatet unna væsker. Hold pacemakere og andre livsoppretholdende apparater minst 30 cm unna. Kontakt legen hvis du får elektrisk stød.



TRINOL ELEKTRONISK MUSFÄLLA

Brugsanvisning

Placera lockbetet i fällan med en plast- eller träkniv. Lockbetet (använd t.ex. jordnötssmör) placeras i fällan genom att öppna locket och lägga det i den lilla fördjupningen mellan den bakre metallplattan och plåten baktill på fällan. Sätt sedan in batterierna i fällan. Se till att enheten är avstängd (knappen trycks mot "0") och sätt in 4 x AA-batterier. Hitta den optimala placeringen för fällan genom att identifiera platser med musaktivitet. Placera fällan på golvet, med öppningen parallellt med väggen, på en plats där aktivitet observerats. Fällans ingång måste vara placerad parallellt med väggen. Fällan är avsedd för inomhusbruk i t.ex. matrum, kök, hotell eller andra platser där möss förekommer. Slå på enheten (tryck knappen mot "-"). Enheten startar. När det gröna ljuset blinkar följer ett blinkande rött ljus är fällan aktiv. Vid låg batterinivå blinkar den röda och gröna lampan var tredje sekund medan fällan är påslagen. Glöm inte att stänga av fällan innan batterierna byts. Ta ut batterierna ur enheten om den inte ska användas under en längre tid. OBS! Vidrör inte enheten när den är påslagen. Undvik kontakt med metallplattorna för att undvika oavsiktliga stötar. Rör inte enhetens undersida.

Effekt

Öppna den lilla luckan vid fällans ingång innan du sätter igång den. När musen kommer i kontakt med pedalen inuti fällan stängs luckan och musen är instängd. När musen kommer i kontakt med de två metallplattorna längst bak i fällan aktiveras den elektriska kretsen. Indikatorlampen blinkar för att indikera när det finns en mus i fällan och den behöver tömmas.

Tömning och rengöring

Stäng av fällan och vänta en minut innan den döda musen tas bort. Ta ut batterierna och lösögör fällans kammare från den elektriska delen genom att skjuta isär dem, som pilarna visar, innan du rengör fällan. Använd rengöringsmedel för att avlägsna lukten av död mus, för att inte hindra andra möss från att gå in i fällan. Torka av fällan och låt den sedan lufttorka tills den är helt torr. Sätt därefter tillbaka batterierna. Fällan är klar för användning igen.

Egenskaper och funktioner

Dödar mus med hjälp av elektrisk stöt. Kammarkonstruktionen gör enheten lätt att rengöra. Innehåller en säkerhetskontakt som förhindrar oavsiktlig elektrisk stöt på människor. Fällan har låg strömförbrukning, vilket innebär lång livslängd/drifttid. Fällan kan anslutas till eluttag med en DC 6V, 1A adapter. Batterier och DC 6V, 1A-adapter medföljer ej.

Varningar

Felaktig användning av produkten kan leda till elektrisk stöt eller allvarlig skada. Håll därför på säkert avstånd från barn, husdjur och antändningsbara material. Använd inte fällan i miljöer där det finns brandfarlig gas, brandfarliga vätskor eller torra brännbara fasta ämnen som kan orsaka brand eller explosioner. Använd aldrig produkten på våta ytor. Detta för att undvika elektrisk stöt. Denna produkt är en elektrisk produkt – vidrör inte metallplattorna när enheten är påslagen. Låt inte produkten komma i kontakt med vätskor. Håll pacemakers och andra livsuppehållande enheter på minst 30 cm avstånd. Kontakta din läkare om du får en stöt.



SÄHKÖINEN HIIRENLOUKKU TRINOL

Käyttöohje

Laita syötti paikalleen muovi- tai puuveitsellä. Aseta syötti (esim. maapähkinävoit) loukkuun avaamalla kansi ja asettamalla syötti taimmaisen metallilevyn ja taustalevyn välissä olevaan pieneen syvennykseen. Paristot asennetaan loukkuun sen jälkeen. Varmista, että laite on sammutettu (painike on "0"-asenossa) ja asenna laitteeseen 4 AA-paristoa. Etsi loukulle sopivin sijoituspaikka tunnistamalla kohdat, joissa hiiret liikkuvat. Aseta loukku lattialle aukko seinän suuntaisesti kohtaan, jossa liikettä on havaittu. Loukun sisäänkäynnin on oltava seinän suuntaisesti. Loukku on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa, kuten ruokailuhuoneissa, keittiöissä, hotelleissa ja muissa tiloissa, joissa on hiiriä. Kytke laitteeseen virta (paina painike asentoon "–"). Laitteeseen virta käynnistyy. Ansan kytkeminen päälle; kun vihreä valo vilkkuu ja sen jälkeen punainen valo, on ansa aktiivinen. Kun akku on tyhjä, punainen ja vihreä valo vilkkuvat kolmen sekunnin välein, kun ansa on päällä. Muista aina sammuttaa loukku ennen paristojen vaihtamista. Poista paristot laitteesta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan.

HUOM! Älä koske laitteeseen sen ollessa päällä. Vältä kosketusta metallilevyihin tahattomien sähköiskujen välttämiseksi. Älä kosketa laitteen pohjaa.

Toiminta

Avaa pieni ovi ansaan ennen sen aktivoimista. Kun hiiri koskettaa ansan sisällä olevaa poljinta, ovi sulkeutuu ja hiiri on ansassa. Kun hiiri koskettaa kahta metallilevyä ansan takaosassa, aktivoituu ansan sähkökenttä. Merkkivalo vilkkuu, kun hiiri on ansassa ja se tulee tyhjentyä.

Tyhjennys ja puhdistus

Sammuta loukku ja odota hetki ennen kuolleen rotan poistamista. Poista patterit ja irrota ansan kammio-osa sähköosista vetämällä ne irti toisistaan, kuten nuolilla on merkittynä, ennen ansan puhdistamista. Käytä puhdistusainetta kuolleen hiiren hajun poistamiseen, sillä muuten muut hiiret välttelevät loukkuja. Kuivaa loukku ja anna sen kuivua sitten ilma- ja täysin kuivaksi. Asenna paristot takaisin paikoilleen. Loukku on jälleen käyttövalmis.

Ominaisuudet ja toiminnot

Tappaa hiiri sähköiskulla. Kammion rakenne helpottaa puhdistusta. Laitteessa on turvakytin, joka estää tahattomat sähköiskut.

Loukun sähkönkulutus on pieni, joten sen käyttöjako on pitkä.

Loukun voi kytkeä verkkovirtaan 6V / 1A tasavirtasovittimella.

Varoitukset

Tuotteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun tai vakavan vamman. Pidettävä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta ja palavien materiaalien läheisyydestä. Älä käytä laitetta ympäristöissä, joissa on syttyviä kaasuja, syttyviä nesteitä tai kuivia palavia kiinteitä aineita, jotka voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Sähköiskujen välttämiseksi tuotetta ei saa koskaan käyttää märällä pinnalla. Tämä tuote on sähkötuote. Älä koske metallilevyjä, kun laitteeseen on kytketty virta. Pidä tuote poissa nesteiden lähetyiltä. Pidä sydämentahdistimet ja muut elämiä tukevat laitteet vähintään 30 cm:n etäisyydellä. Jos saat sähköiskun, ota yhteys lääkäriisi.



TRINOL ELEKTRONISCHE MAUSEFALLE

Bedienungsanleitung

Um den Köder in der Falle zu platzieren, verwenden Sie ein Kunststoff- oder Holzmesser. Die Falle wird mit dem Köder (z. B. Erdnussbutter) befüllt, indem Sie den Deckel öffnen und ihn in die kleine Aussparung zwischen der hinteren Metallplatte und der Rückseite legen. Anschließend werden die Batterien in die Falle eingesetzt. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist (die Taste ist auf „0“ eingestellt), und legen Sie vier AA-Batterien ein. Ermitteln Sie den optimalen Standort für die Falle, indem Sie herausfinden, wo die Mäuse aktiv sind. Wenn Sie an einem Ort Mäuseaktivität beobachtet haben, stellen Sie die Falle dort an der Wand auf den Boden. Der Eingang der Falle muss parallel zur Wand ausgerichtet sein. Die Falle ist für den Innenbereich vorgesehen, z. B. in Speisesälen, Küchen, Hotels oder an anderen Orten, an denen Mäuse leben. Schalten Sie das Gerät ein (stellen Sie die Taste auf „–“). Das Gerät wird gestartet. Wenn das grüne Blinklicht, gefolgt von einem roten Blinklicht erscheint, ist die Falle aktiv. Bei niedrigem Batterieladestand blinken die roten und grünen alle drei Sekunden, während die Falle eingeschaltet ist. Denken Sie immer daran, die Falle vor dem Austauschen der Batterien auszuschalten. Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll.

Hinweis! Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Metallplatten, um einen versehentlichen Stromschlag zu vermeiden. Berühren Sie keinesfalls den Boden des Geräts. Batterien und Netzadapter (6V, 1A) nicht im Lieferumfang enthalten.

Wirkung

Öffnen Sie die Klappe am Eingang der Falle, bevor Sie diese aktivieren. Wenn die Maus das Pedal in der Falle berührt, schließt sich die Klappe und die Maus ist eingeklemmt. Wenn die Maus die beiden Metallplatten auf der Rückseite der Falle berührt, wird der Stromkreis der Falle aktiviert. Die Anzeigelampe blinkt um anzuzeigen, wann eine Maus eingeklemmt ist und die Falle geleert werden muss.

Entleerung und Reinigung

Schalten Sie die Falle aus und warten Sie eine Minute, bevor Sie die tote Maus entfernen. Bevor Sie die Falle reinigen, entnehmen Sie die Batterien und entfernen Sie die elektrischen Teile aus der Fallenkammer, indem Sie sie diese, wie durch die Pfeile angegeben, auseinander drücken. Verwenden Sie ein Reinigungsmittel, um den Geruch der toten Maus zu beseitigen, damit andere Mäuse nicht davon abgehalten werden, die Falle zu betreten. Trocknen Sie die Falle ab und lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen, bis sie vollständig trocken ist. Setzen Sie dann die Batterien wieder ein. Die Falle ist jetzt wieder einsatzbereit.

Eigenschaften und Funktionen

Tötet Maus durch Stromschlag. Dank des Kammerdesigns ist das Gerät leicht zu reinigen. Ist mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, um zu verhindern, dass Personen einen Stromschlag erhalten. Die Falle hat einen geringen Stromverbrauch und damit eine lange Lebens-/Betriebsdauer. Es ist möglich, die Falle mit einem Adapter (6V, 1A) an die Stromversorgung anzuschließen.

Warnhinweise

Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu einem Stromschlag oder schweren Verletzungen führen. Von Kindern, Haustieren und brennbaren Materialien fernhalten. Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen von brennbaren Gasen, brennbaren Flüssigkeiten oder trockenen und leicht entzündlichen Materialien, die Feuer oder Explosionen verursachen können. Verwenden Sie das Produkt niemals auf nassen Oberflächen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Dieses Produkt ist ein elektrisches Produkt – berühren Sie bei eingeschaltetem Gerät auf keinen Fall die Metallplatten. Halten Sie das Produkt von Flüssigkeiten fern. Herzschrittmacher und andere lebenserhaltende Geräte müssen jederzeit mindestens 30 cm vom Gerät entfernt bleiben. Wenn Sie einen elektrischen Schlag erhalten, wenden Sie sich an Ihren Doktor.

ADVASEL/VARNING/VAROITUS/WARNING



Supply: 6V



Made in China

May not be mixed with communal waste. Dispose of with other electronic waste.